



SELLO CABLE PERIMETRAL

DESCRIPCIÓN

El cable se inserta a través de todos los ojalos de la carpa, garantizando una cobertura total y protegiendo completamente el camión contra cualquier amenaza. Este diseño innovador que incluye dos cápsulas y un cable refleja la solución de una combinación excepcional de resistencia y funcionalidad para una seguridad integral y confiable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Longitud: A partir de 100 mm

Calibre guaya: 3 mm

Material: Acero trenzado recubierto y cápsula de aluminio

ALMACENAMIENTO Y UNIDAD DE EMPAQUE

Vida útil de 12 meses almacenado en bodega.
Evitar la exposición directa a la luz solar, agua, polvo y humedad.
Evitar el contacto con materiales químicos.
Rotación de lotes antiguos para evitar caducidad.
Control de la numeración para facilitar la trazabilidad.

Bandejas
100 unidades



Cajas
250 unidades



COLORES DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

- Marcación en acero permanente que no permite remarcar, garantizando una identificación duradera y sin alteraciones.
- Cápsulas de aluminio troqueladas, proporcionan una protección robusta y resistencia superior que impiden el reingreso del cable.
- Longitudes que adaptan diferentes necesidades de cobertura.
- Cable recubierto en nylon que protege y no daña la carpa.
- Ojalos en la cápsula que permiten el ingreso de sellos de seguridad indicativos hasta de alta seguridad.
- El cable es reutilizable, lo que permite un ahorro significativo en la utilización de sellos.
- Cable se vende en conjunto con paquete de sellos de seguridad.

USOS



Camiones
carpados



Contenedores



Depósitos



Transporte de
valores


Otros usos: Almacenamiento de petróleo, contenedores, isotanque, transporte de valores, transporte de equipos, aseguramiento de activos, identificación de equipos.

TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo

Seguridad

Alta seguridad



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

- Introduzca el cable a través de todos los ojalos de la carpa.
- Para utilizar este producto, es necesario emplear un sello botella. Para ello, inserte la botella en el orificio ubicado en la cabeza del cable. Asegúrese de que la cápsula quede en la parte superior y el pin debajo, verifique que la marcación quede alineada. Active la botella hasta escuchar un clic.
- Para retirar el sello, corte la botella con una cizalla. Recuerde que el cable es completamente reutilizable.



VEPASA®